

**256/18 -CARTAS NÁUTICAS DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO –
CN 26F11 – Correções**

Na Folha 3 da CN 26F11, proceder às seguintes correções (WGS84):

Corrigir **No 6A**  para **No 6A** 
*(ver Nota 2)
(see Note 2)*, na posição: 41°06,017'N / 008°31,650'W .

Inserir por baixo das notas do título e da referência à Declinação Magnética, por colagem, o anexo gráfico que se encontra na Secção VIII.

Na Folha 5 da CN 26F11, proceder às seguintes correções (WGS84):

Retirar  **Q(4)G.6s3M**
Crestuma EB, na posição: 41°04,228'N / 008°29,292'W .

Inserir  **Crestuma J EB**
Q(4)G.6s9m3M, na posição: 41°04,214'N / 008°29,328'W .

Corrigir  **Q(4)R.6s3M**
Crestuma BB para  **Crestuma J BB**
Q(4)R.6s8m3M, na posição: 41°04,249'N / 008°29,305'W ;

 **Lever BB**  **Crestuma M BB**, na posição: 41°04,297'N / 008°29,088'W ;

 **Lever EB**  **Crestuma M EB**, na posição: 41°04,292'N / 008°29,058'W .

CN afetada – 26F11 [195/18;195/18]
Origem – Instituto Hidrográfico

NOTAS(NOTES):

1 - Navegação - A navegação na área desta carta está condicionada pelo "Regulamento da Via Navegável do Douro".

- **Navigation** - All navigation in the chart area must observe the local sailing rules published in the "Douro Inland Waterway Regulation".

2 - Área de Operações Scooping - Área de amaragem temporária e abastecimento de água, efectuada por aeronaves de combate a incêndios. É interdita à navegação durante o decorrer destas operações. Para mais informações deve ser contactada a Autoridade Marítima Local.

- **Scooping Operations Area** - Firefight aircrafts temporary landing and water refilling area. Interdicted to navigation during operations. For more information contact the local Maritime Authority.